NÚMERO DE CÓDIGO

0345154PK

DESCRIPCIÓN

Estándar

CARACTERÍSTICAS

Al utilizar Fluxómetros Sloan Optima® “ES-S”, el Transformador se debe especificar y ordenar por separado. Se recomiendan los siguientes transformadores:

- EL-154 (Empotrado) 120 V CA Entrada/24 V CA Salida, 50/60 Hz, 50 VA (0345154PK)
- EL-342 (Empotrado) 240 V CA Entrada/24 V CA Salida, 50/60 Hz, 50 VA (0345999PK)
- EL-451 (Empotrado) 120 V CA Entrada/6 V CA Salida, 50/60 Hz, 25 V A (0345125)
- EL-208 (Montado al pie) 120 V CA Entrada/24 V CA Salida, 50/60 Hz, 100 VA (0345095)

Al utilizar llaves Sloan Optima® Series ETF o ESF, el Transformador se debe especificar y ordenar por separado. Las llaves Sloan Optima® de la Serie ETF se surten normalmente con un Transformador. Transformadores surtidos con llaves de la Serie ETF:

- ETF-416 (Enchufable - para Canadá) 120 V CA Entrada/24 V CA Salida, 50/60 Hz, 35 VA (0365879)
- ETF-233 (Enchufable) 120 V CA Entrada/24 V CA Salida, 50/60 Hz, 35 V A (0365534PK) (no se muestra)
- Algunas instalaciones de llave Optima® se pueden energizar con un solo Transformador, siempre y cuando el Transformador esté correctamente dimensionado. Permita un mínimo de capacidad de corriente de 15 VA por cada llave o válvula solenoide que se utilice. Especifique y ordene el Transformador por separado. Para ordenar una llave de la Series “ETF” sin el Transformador, especifique la Variación “LT”.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

DESCARGAS

- Descargas Adicionales

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com